

Instrukcja obsługi spryskiwaczy ciśnieniowych i spieniaczy

CLEAMEN Spryskiwacz ciśnieniowy - ogólny
CLEAMEN Spryskiwacz ciśnieniowy - sanitarny
CLEAMEN 1,5L spieniacz EPDM ogólny
CLEAMEN 1,5L spieniacz FPM sanitarny

VC925000199
VC926000199
VAA05001599
VAA05001598

Ważne!

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pominięciem instrukcji zawartych w tym dokumencie.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub ostrzeżeń może prowadzić do urazów lub nawet śmierci.

Zasady bezpieczeństwa:

- Użytkownik jest odpowiedzialny za inne osoby i zwierzęta w czasie użycia tego urządzenia.
- Nie celuj urządzeniem w nikogo!
- Nie używaj urządzenia, jeżeli inne osoby lub zwierzęta znajdują się w promieniu działania tego urządzenia.
- W przypadku używania urządzenia przez inne osoby, upewnij się, że wszyscy zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Przed użyciem, upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio przymocowane, nie są uszkodzone i gotowe do użytku. Sprawdź, odpowiednie działanie zaworu ciśnienia poprzez delikatne przekręcenie go w stronę głowy urządzenia.
- Przed odkręceniem głowy i po ukończeniu pracy, zawsze wypuść nadmiar ciśnienia poprzez zawór ciśnienia.
- Urządzenie jest wyposażone w zawór bezpieczeństwa, który usuwa nadmiar ciśnienia by utrzymać najwyższą dopuszczalną wartość. Wszelkie zmiany lub adaptacje zaworu są surowo zabronione.
- Upewnij się, że roztwór ciekły, którego zamierzasz użyć, jest odpowiedni dla tego urządzenia. Uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa oraz informacje na temat przechowywania określone przez producenta tego roztworu. Odpowiedzialność za użycie środków chemicznych spoczywa tylko i wyłącznie na użytkowniku. W razie niepewności, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Urządzenia nie wolno wypełniać rozpuszczalnikami, który uszkodza skórę, skoncentrowanymi substancjami żrącymi lub substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
- Urządzenia nie wolno wypełniać substancjami o temperaturze wyższej niż 30 °C / 86 °F.
- Nie zostawiaj urządzenia pod ciśnieniem w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Mróz może uszkodzić urządzenie.
- Unikaj kontaktu z płynem wydostającym się z urządzenia.
- Noś odzież ochronną, osłonę twarzy, okulary i rękawice ochronne.
- Nie używaj urządzenia w stronę przeciwną do wiatru lub w warunkach silnego wiatru.
- Nie zużywaj więcej płynu niż jest to potrzebne na danym obszarze.
- Nie próbuj czyścić dyszy lub zaworu przedmuchiując ustami (ryzyko zatrucia).
- Urządzenie należy umyć czystą wodą po każdym użyciu.
- Upewnij się, że źródło wody nie zostanie zanieczyszczone podczas mycia.
- Nie przelewaj roztworu do innych pojemników niż oryginalne (butelki, kanistry, itp.).
- Przechowuj urządzenie i chemikalia w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Przegląd spryskiwaczy i spieniaczy:

CLEAMEN Spryskiwacz ciśnieniowy – ogólny

VC925000199

CLEAMEN 1,5L spieniacz EPDM ogólny

VAA05001599

Odpowiedni do użytku z zasadowymi i neutralnymi środkami myjącymi

Materiał uszczelki: EPDM

Zakres pH roztworu: 7 – 14 (zasadowy)



VC925000199



VAA05001599

CLEAMEN Spryskiwacz ciśnieniowy – sanitarny

VC926000199

CLEAMEN 1,5L spieniacz FPM sanitarny

VAA05001598

Urządzenie jest odpowiednie do użytku z kwaśnymi i lekko zasadowymi środkami czystości i do dezynfekcji

Materiał uszczelki: FPM (Viton)

Zakres pH roztworu: 1 – 9 (kwaśny – lekko zasadowy)



VC926000199



VAA05001598

Dane techniczne:

Temperatura pracy:	5 ° - 30 °C (41 ° - 86 °F)	
Pojemność pojemnika:	1,6 L	2 L (spieniacze)
Maksymalna objętość płynu:	1,15 L	1,5L (spieniacze)
Ciśnienie maksymalne:	3 bar	
Materiał pojemnika:	Polietylen	

Użycie:

Odkręć głowę urządzenia (pompe) i napełnić urządzenie środkiem myjącym. Maksymalna objętość roztworu nie może przekroczyć zalecanej wartości (1.15L), polecamy użycie 1L roztworu w spieniaczu, pozostała objętość jest przeznaczona dla warstwy sprężonego powietrza.

Najwyższa temperatura robocza wynosi 30 °C / 86 °F.

Opisz na etykiecie: rodzaj roztworu, stężenie, cel użycia i przyklej w widocznym miejscu.

Wkręć głowę (pompe) odpowiednio i utrzymaj zwiększone ciśnienie. Twoje urządzenie jest gotowe do użytku.

Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3bar (zabezpieczone zaworem ciśnienia).

Po wyczerpaniu części roztworu, odpowiednio uzupełnij ciśnienie w urządzeniu.

Aktywuj urządzenie przez naciśnięcie przycisku powyżej uchwytu. Zwolnienie przycisku spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy urządzenia. Zasięg spryskiwacza można dostosować obracając dyszę. Stożkowy kształt strumienia jest prawidłowy.

Spieniacz jest wyposażony w płaską dyszę, którą można dostosować do każdego konta.

Upuszczenie nadmiaru ciśnienia:

Wypuść nadmiar ciśnienia obracając zawór ciśnienia w bocznej części głowy urządzenia (pompy) w jakimkolwiek kierunku.

Z powodów bezpieczeństwa, wypuść nadmiar ciśnienia zawsze po ukończonej pracy, aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji urządzenia.



Konserwacja i przechowywanie

- Opróżnij butlę po każdym użyciu. Nigdy nie przechowuj roztworu w urządzeniu.
- Odkręć głowę (pompe) i opróżnij butlę. Umyj urządzenie odpowiednim środkiem i wypłukaj czystą wodą. Nie używaj gorącej wody (maksymalnie 30 °C / 86 °F).
- Chroń przed mrozem.
- Zwracaj szczególną uwagę na kluczowe części urządzenia takie jak dysze, filtry i uszczelki.
- Nie czyść dyszy twardymi narzędziami lub przedmuchując ustami, użyj małej szczotki.
- By wysuszyć urządzenie, pozostaw je „do góry nogami” w wentylowanym pomieszczeniu.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, jedynie lekko przykręć głowę (pompe).

Części zamienne i naprawy

Zapytaj swojego sprzedawcy o więcej informacji odnośnie użytkowania i przechowywania urządzenia.

W przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części, natychmiast ją wymień.

Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

Gwarancja

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją począwszy od daty zakupu. Podczas tego okresu wszelkie naprawy spowodowane defektem materiału lub wadą produkcji wykonywane są bez opłat.

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użyciem, gwałtownymi manewrami, sposobem przechowywania, wpływem środków chemicznych lub zwykłym zużyciem (np. Uszczelki) nie podlegają gwarancji.

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia wprowadzi zmiany w urządzeniu lub podejmie się niekompetentnej naprawy. Gwarancja obejmuje tylko naprawy wymienione powyżej.

Wykluczona jest wiarygodność wszelkich przepisów wychodzących od osób trzecich.

Dovozce:

CORMEN s.r.o.

Průmyslová 1420

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel. +420 565 400 300

http: www.cormen.cz