



Karta techniczna

CLEAMEN 300/400

Masa: 1 L
5 L

Kod produktu: VC300010098
VC300050097



Opis produktu:

Środek przeznaczony do codziennego sprzątania sanitariatów i przestrzeni higieny publicznej. Usuwa brud, plamy i powłoki od kamienia wodnego i innych bieżących zanieczyszczeń i osadów mineralnych.

Zastosowanie:

Używa się go w małym stopniu stężenia za pomocą rozpryskiwacza nanosi się go na miski klozetowe, pisuary i inne sanitariaty, obkladziny ceramiczne, baterie, kabiny prysznicowe. Można nim mopować także podłogi odporne na kwasy. Środek ten służy także do czyszczenia wewnętrznych części ubikacji i pisuarów.

Środek ma przyjemną długotrwałą woń.

Do dozowania może służyć pompka z dawką 2 ml, albo dozownik zamknięty

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Stan skupienia: Płyn
pH: 1,00-2,00
Kolor: Różowy
Zapach: Charakterystyczna



Instrukcje dotyczące przechowywania:

> 5 °C < 25 °C. Chronić przed mrozem.

dozowania zgodnie z poziomem zanieczyszczenia			
sprajowe czyszczenie	•	••	•••
ml/1 litr	4	6	10
pH roztworu	3,6	3	2,6
mokre czyszczenie	•	••	•••
ml/10 liter	6	10	20
pH roztworu	6,7	6,3	5,3



NIEBEZPIECZEŃSTWO. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do przekazując ją osobie upoważnionej lub przekazując ją do składowiska odpadów części odpadów niebezpiecznych.

UFI: M1K0-30FR-M003-RQJ1

Producent:

CORMEN, s.r.o., Věchnov 73, Věchnov, 593 01, Czech Republic

Tel: +420 565 400 300

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Opracowano, w dniu: