



Technický list

PERACLEAN® 5

Objem: 30 kg Kód výrobku: ZPCPN300099
0



Popis výrobku:

Dezinfekčný prostriedok pre profesionálnych užívateľov.

Produkt spadá pod nariadenie EU 2019/1148 (Uvádzanie prekursorov výbušnín na trh a ich používanie).

POUŽITIE V OBLASTI PT04:

DEZINFEKČIA NEPORÉZOVÝCH TVRDÝCH POVRCHOV V POTRAVINÁRSKOM A NÁPOJOVOM PRIEMYSLE - CIP

Pred začatím dezinfekcie je nutné predčistenie. Aplikácia je automatizovaný a uzavretý proces, ktorý nezahŕňa vystavenie personálu dezinfekčnému roztoku. Riedenie na požadovanú koncentráciu sa vykonáva automaticky pomocou dávkovacieho čerpadla. Nechajte pôsobiť počas kontaktu. Po dezinfekcii systém opláchnite vodou. Na dobu aplikácie 5 minút pridajte 249 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti baktériám a kvasinkám a 3801 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti plesniam do 100 litrov vody. Pre dobu aplikácie 3 hodiny pridajte 62 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti baktériám a kvasinkám a 941 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti plesniam do 100 litrov vody.

DEZINFEKČIA NEPORÉZNYCH TVRDÝCH POVRCHOV A ZARIADENÍ V OTVORENÝCH ALEBO UZATVORENÝCH VANÁCH- PONÓROM

Pred dezinfekciou povrchy očistite. Všetky povrchy ošetrite dezinfekčným roztokom ponorením a namočením. Ponorovací kúpeľ by mal byť po každom použití vymenený. Roztoky pripravujte v odporúčanom riedení. Na dobu aplikácie 5 minút pridajte 311 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti baktériám a kvasinkám, 6074 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti plesniam a 1217 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti vírusom do 100 litrov vody. Na dobu aplikácie 60 minút pridajte 1519 ml prípravku PERACLEAN® 5 proti plesniam do 100 litrov vody. Zvyšky dezinfekčného prostriedku by mali byť odstránené opláchnutím studenou vodou s nízkym tlakom známej pitnej kvality.

ASEPTICKÉ BALENIE V POTRAVINÁRSKOM A KRMIVÁRSKOM PRIEMYSLE- UZAVRETÉ SYSTÉMY

Produkt sa riedi automaticky na 500 – 5000 ppm (w/w); doba kontaktu: 2–140 s, teplota: 35–65 °C. Dávka závisí od zloženia a dezinfikovaného obalu.

Užívateľ by preto mal určiť najnižšiu účinnú dávku pre každé konkrétne plniace zariadenie a zamýšľané použitie. Užívateľ by mal vždy vykonať mikrobiologické overenie dezinfekcie s plneným obalom na použitom stroji.

DEZINFEKČIA NEPOREČNÝCH TVRDÝCH POVRCHOV A ZARIADENIA OTIERANÍM

Pred dezinfekciou povrchy očistite. Roztok naneste navlhčeným obrúskom na tvrdé, neporézne povrchy a zariadenia. Proti baktériám a kvasinkám pridajte 249 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a pôsobte 5 minút. Proti plesniam pridajte 1519 ml prípravku PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechajte pôsobiť 60 minút. Proti vírusom pridajte 1217 ml prípravku PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechajte pôsobiť 5 minút. Dezinfekciu povrchov je možné vykonávať ručne pomocou napr. obrúskov alebo mopovacej handričky. Opláchnite pitnou vodou a povrchy osušte čistou servítkou alebo mopovacou handričkou. Pri veľkých povrchoch je na dávkovanie chemikálií nutné špeciálne vybavenie.

DEZINFEKČIA NEPORÉZNYCH TVRDÝCH POVRCHOV A ZARIADENIA NÍZKOTLAKÝM POSTREKOM

Pred dezinfekciou povrchy očistite. Postrek dezinfekčným prostriedkom sa vykonáva pri nízkom tlaku (1,5–2 bary). Proti baktériám a kvasinkám pridajte 311 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechajte pôsobiť 5 minút. Proti plesniam pridajte 1519 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechajte pôsobiť 60 minút. Proti vírusom pridajte 1217 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechajte pôsobiť 5 minút. Striekajte cca 30 cm od povrchu. Po dezinfekcii povrchy opláchnite pitnou vodou.

0

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Skupenstvo:

pH:

Farva:

Vôňa:

Kvapalina

0,2 (20°C)

Bez farvy

Bodavý, octový

Pokyny pre skladovanie::

> 5 °C < 25 °C. Chrániť pred mrazom.



Obsahuje: kyselina peroxyoctová, peroxid vodíka, kyselina octová.

NEBEZPEČENSTVO

Môže byť korozívna pre kožu. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a odkryté miesta kože. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. V prípade požiaru: Na hasenie použite suchý piesok, suchú chemikáliu alebo penu odolnú alkoholu.

Žieravé pre dýchacie cesty.

Ďalšie upozornenie: Nebezpečenstvo rozkladu pri kontakte s neznášanlivými látkami, znečistením, kovmi, alkáliami, redukčnými prostriedkami. Nebezpečenstvo rozpadu pri vystavení teplu alebo žiaru uvoľneniu kyslíka môže podporovať požiar.

Výrobok obsahuje látku, ktorá je prekursorom výbušnín. Nadobudnutie, dovoz, držba alebo použitie tohto výrobku širokou verejnosťou je obmedzené nariadením 2019/1148/ES. Všetky podozrivé transakcie a významné zmiznutia a krádeže musia byť oznámené príslušnému národnému kontaktnému miestu.

Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Registračné číslo: bio/1647/D/17/CCHLP

UFI: JTVH-30VJ-A005-KHU0

Výrobca::

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 565 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz