



## Technický list

### PERACLEAN® 5



**Objem:** 30 kg **Kód výrobku:** ZPCPN300099

#### Popis výrobku:

Desinfekční prostředek pro profesionální uživatele  
Produkt spadá pod nařízení EU 2019/1148 (Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání).

#### POUŽITÍ V OBLASTI PT04:

##### DEZINFEKCE NEPORÉZOVÝCH TVRDÝCH POVRCHŮ V POTRAVINÁŘSKÉM A NÁPOJOVÉM PRŮMYSLU - CIP

Před zahájením dezinfekce je nutné předčistění. Aplikace je automatizovaný a uzavřený proces, který nezahrnuje vystavení personálu dezinfekčnímu roztoku. Ředění na požadovanou koncentraci se provádí automaticky pomocí dávkovacího čerpadla. Nechte působit po dobu kontaktu. Po dezinfekci systém opláchněte vodou. Pro dobu aplikace 5 minut přidejte 249 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti bakteriím a kvasinkám a 3801 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti plísním do 100 litrů vody. Pro dobu aplikace 3 hodiny přidejte 62 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti bakteriím a kvasinkám a 941 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti plísním do 100 litrů vody.

##### DEZINFEKCE NEPORÉZNÍCH TVRDÝCH POVRCHŮ A ZAŘÍZENÍ V OTEVŘENÝCH NEBO UZAVŘENÝCH VANÁCH- PONOREM

Před dezinfekcí povrchy očistěte. Všechny povrchy ošetřete dezinfekčním roztokem ponořením a namočením. Ponořovací lázeň by měla být po každém použití vyměněna. Roztoky připravujte v doporučeném ředění. Pro dobu aplikace 5 minut přidejte 311 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti bakteriím a kvasinkám, 6074 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti plísním a 1217 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti virům do 100 litrů vody. Pro dobu aplikace 60 minut přidejte 1519 ml přípravku PERACLEAN® 5 proti plísním do 100 litrů vody. Zbytky dezinfekčního prostředku by měly být odstraněny opláchnutím studenou vodou o nízkém tlaku známé pitné kvality.

##### ASEPTICKÉ BALENÍ V POTRAVINÁŘSKÉM A KRMIVÁŘSKÉM PRŮMYSLU- UZAVŘENÉ SYSTÉMY

Produkt se ředí automaticky na 500–5000 ppm (w/w); doba kontaktu: 2–140 s, teplota: 35–65 °C. Dávka závisí na složení a dezinfikovaném obalu. Uživatel by proto měl určit nejvyšší účinnou dávku pro každé konkrétní plnicí zařízení a zamýšlené použití. Uživatel by měl vždy provést mikrobiologické ověření dezinfekce s plněným obalem na použitém stroji.

##### DEZINFEKCE NEPOREZŮVNÝCH TVRDÝCH POVRCHŮ A ZAŘÍZENÍ OTÍRÁNÍM

Před dezinfekcí povrchy očistěte. Roztok naneste navlhčeným ubrouskem na tvrdé, neporézní povrchy a zařízení. Proti bakteriím a kvasinkám přidejte 249 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a působte 5 minut. Proti plísním přidejte 1519 ml přípravku PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechte působit 60 minut. Proti virům přidejte 1217 ml přípravku PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechte působit 5 minut. Dezinfekci povrchů lze provádět ručně pomocí např. ubrousků nebo mopovacího hadříku. Opláchněte pitnou vodou a povrchy osušte čistým ubrouskem nebo mopovacím hadříkem. U velkých povrchů je pro dávkování chemikálií nutné speciální vybavení.

##### DEZINFEKCE NEPORÉZNÍCH TVRDÝCH POVRCHŮ A ZAŘÍZENÍ NÍZKOTLAKÝM POSTŘÍKEM

Před dezinfekcí povrchy očistěte. Postřik dezinfekčním prostředkem se provádí při nízkém tlaku (1,5–2 bary). Proti bakteriím a kvasinkám přidejte 311 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechte působit 5 minut. Proti plísním přidejte 1519 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechte působit 60 minut. Proti virům přidejte 1217 ml PERACLEAN® 5 do 100 l vody a nechte působit 5 minut. Stříkejte cca 30 cm od povrchu. Po dezinfekci povrchy opláchněte pitnou vodou.

#### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:

pH:

Barva:

Vůně:

Kapalina

0,2 (20°C)

Bez barvy

Bodavý, octový

#### Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

#### Složení:

NEBEZPEČÍ. Zahřívání může způsobit požár. Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm. Zákaz kouření. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EUH071: Způsobuje poleptání dýchacích cest.  
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Kyselina peroxycetová

Peroxid vodíku

Kyselina octová

Dodavatel:  
Evonik Operations GmbH  
Rellinghauser Str. 1-11  
45128 Essen  
Germany  
Telefon: +49 6181 59 4787  
E-mail: sds-hu@evonik.com