

Gebrauchsanweisung für Druckluftsprüher und Sprühgeräte

CLEAMEN Druckluftsprüher – Allgemein
CLEAMEN Druckluftsprüher – Sanitär
CLEAMEN 1,5L Sprühgerät EPDM – Allgemein
CLEAMEN 1,5L Sprühgerät FPM – Sanitär

VC925000199
VC926000199
VAA05001599
VAA05001598

Wichtiger Hinweis!

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Der Nutzer ist verantwortlich für sämtliche Schäden, die durch Missachtung der Anweisung in diesem Dokument verursacht werden.

Die Missachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen können zu Verletzungen oder Tod führen.

Sicherheitshinweise:

- Der Nutzer trägt die Verantwortung dafür, dass andere Personen und Tiere durch seine Nutzung des Gerätes nicht gefährdet werden.
- Zielen Sie mit dem Gerät nicht **auf andere Personen!**
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn andere Personen oder Tiere sich in unmittelbarer Nähe befinden.
- Wenn Sie das Gerät an Dritte verleihen, stellen Sie sicher, dass diese Person ausreichend über die Gebrauchsanweisungen informiert ist.
- Versichern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Teile vorschriftsmäßig befestigt sind und das Gerät nicht beschädigt und gebrauchsfertig ist. Stellen Sie die korrekte Funktion des Druckventils sicher, indem Sie den seitlichen Hebel am Kopf des Gerätes leicht bewegen.
- Entlassen Sie vor Abschrauben des Kopfes und nach Beendigung der Arbeit immer den Überdruck, indem Sie das Druckventil betätigen.
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, welches den Überdruck so regelt, dass der maximal zulässige Wert nicht überschritten wird. Jegliche Veränderung oder Anpassung des Ventils ist strengstens verboten.
- Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit, die Sie verwenden, für dieses Gerät geeignet ist. Lesen Sie dazu die Sicherheitsvorschriften sowie die Informationen des Herstellers zur Verwendung der zu verwendenden Chemikalie sorgfältig durch. **Die Verwendung von Chemikalien unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers.** Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- Das Gerät darf nicht mit hautverletzenden Lösungsmitteln, Ätzmitteln oder leicht entzündlichen und explosiven Materialien befüllt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Materialien deren Temperatur höher als 30 °C / 86 °F beträgt befüllt werden.
- Setzen Sie das Gerät nie direkter Sonneneinstrahlung aus wenn es unter Druck steht.
- Frost kann das Gerät beschädigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der aus dem Gerät austretenden Flüssigkeit.
- Tragen Sie Schutzkleidung, Gesichtsschutz, Schutzbrille und Sicherheitshandschuhe.
- Verwenden Sie das Gerät nicht gegen die Windrichtung oder bei starkem Wind.
- Verwenden Sie nicht mehr Flüssigkeit als für die vorgesehene Fläche notwendig ist.
- Versuchen Sie keinesfalls mit dem Mund durch Pusten die Düse oder das Ventil frei zu machen (es besteht das Risiko einer Vergiftung).
- Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserquelle durch die Gerätereinigung nicht verunreinigt wird.
- Füllen Sie übrige Flüssigkeiten ausschließlich in den Originalbehälter zurück (nicht in andere Flaschen, Kanister, etc.).
- Lagern Sie das Gerät sowie die Chemikalien außer Reichweite von Kindern und Tieren.

Übersicht über Druckluftsprüher und Sprühgeräte und ihre Verwendung:

CLEAMEN Druckluftsprüher – Allgemein
CLEAMEN 1,5L Sprühgerät EPDM Allgemein

Geeignet für die Verwendung mit alkalischen (basischen) und neutralen Reinigungsprodukten
Dichtungsmaterial: EPDM
pH-Wert der Flüssigkeit: 7 - 10 (basisch)

VC925000199
VAA05001599



VC925000199



VAA05001599

CLEAMEN Druckluftsprüher – Sanitär
CLEAMEN 1,5L Sprühgerät FPM Sanitär

Geeignet für saure und leicht basenhaltige Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Dichtungsmaterial: FPM (Viton)
pH-Wert der Flüssigkeit: 1 - 9 (sauer - leicht basenhaltig)

VC926000199
VAA05001598



VC926000199



VAA05001598

Technische Daten:

Zulässige Arbeitstemperatur:	5 ° - 30 °C (41 ° - 86 °F)	
Behältervolumen:	1,6L	2L (Sprühgeräte)
Höchstmenge der Flüssigkeit:	1,15L	1,5L (Sprühgeräte)
Maximaler Druck:	3 Bar	
Behältermaterial:	Polyethylen	

Nutzung:

Schrauben Sie den Kopf des Gerätes (Pumpe) ab und befüllen Sie das Gerät mit der Reinigungslösung. Die Höchstmenge der Flüssigkeit sollte den empfohlenen Wert (1,15L) nicht überschreiten. Wir empfehlen Ihnen, 1L der Flüssigkeit in das Sprühgerät zu füllen, um den restlichen Platz für eine Schicht Druckluft zu nutzen.

Die zulässige Höchsttemperatur beträgt 30 °C / 86 °F.

Geben Sie auf dem Etikett an: Kennzeichnung der Flüssigkeit, Konzentration, Verwendungszweck und schützen Sie es durch Abdecken mit einem transparenten Etikett.

Schrauben Sie den Kopf (Pumpe) ordnungsgemäß auf und setzen Sie das Gerät unter Druck. Das Gerät kann nun verwendet werden.

Der maximal zulässige Druck beträgt 3 Bar (gesichert durch das Druckventil)

Passen Sie den Druck nach dem Verbrauch eines Teiles der Flüssigkeit entsprechend an.

Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie den Knopf oberhalb des Griffs drücken. Das Loslassen des Knopfes stoppt diese Aktivität sofort.

Die Reichweite des Sprüheres ist durch Drehen der Düse verstellbar. Eine Kegelform der austretenden Flüssigkeit ist korrekt.

Das Sprühgerät ist ausgestattet mit einer flachen Düse, die sich jedem Winkel anpasst.

Ablassen des Überdrucks

Lassen Sie den Überdruck ab, indem Sie den Hebel des Druckventils, der sich seitlich am Kopf des Gerätes (Pumpe) befindet, in eine Richtung bewegen.

Entlassen Sie aus Sicherheitsgründen nach jeder Verwendung den Überdruck, um eine unerwartete Aktivierung des Gerätes zu vermeiden.



Wartung und Aufbewahrung

- Entleeren Sie die Flasche nach jedem Gebrauch. Lassen Sie überschüssige Flüssigkeit niemals in dem Gerät.
- Schrauben Sie den Kopf (Pumpe) ab und entleeren Sie die Flasche. Reinigen Sie das Gerät mit geeigneten Reinigungsmitteln und spülen Sie es mit sauberem Wasser aus. Verwenden Sie dabei kein heißes Wasser (maximal 30 °C / 86 °F).
- Schützen Sie das Gerät vor Frost.
- Achten Sie besonders auf die wichtigen Teile des Geräts, wie Düsen, Filter und Dichtungen.
- Reinigen Sie die Düse nicht mit harten Gegenständen oder mit dem Mund durch Pusten, verwenden Sie eine kleine Bürste.
- Um das Gerät zu trocknen, stellen Sie es umgedreht an einem gut belüfteten Ort auf.
- Befindet sich das Gerät außer Betrieb, schrauben Sie den Kopf (Pumpe) nur leicht auf.

Ersatzteile und Reparatur

Für mehr Informationen zum Gebrauch und Aufbewahrung des Gerätes, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Sobald ein Teil Schäden aufweist, wechseln Sie es unverzüglich.

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Garantie

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum. Innerhalb diesen Zeitraums sind alle Reparaturen von Schäden, die durch Material- oder Produktionsfehler verursacht werden, kostenlos.

Schäden, die durch falsche Handhabung, groben Umgang, falsche Aufbewahrung, Einfluss von Chemikalien oder normale Verschleißerscheinungen (z.B. Dichtungen) entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie greift nicht, wenn der Nutzer oder ein Dritter Änderungen oder unqualifizierte Reparaturen an dem Gerät vorgenommen hat.

Die Garantie beinhaltet keine Beschwerden, mit Ausnahme der oben genannten Verpflichtungen.

Jegliche Haftung von Dritten, die sich nicht aus der gültigen Gesetzgebung ergibt, ist ausgeschlossen.

Importeur:

CORMEN s.r.o.

Průmyslová 1420

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel. +420 565 400 300

http: www.cormen.cz