



Technický list

Název produktu: **Cleamen 670 S**

Dezinfekce na bázi kvartérního amonia a glutaraldehydu

Popis výrobku:

Cleamen 760 S je vysoce koncentrovaná dezinfekce určená pro použití sprejováním v potravinářském průmyslu k dezinfekci podlah, stěn, strojů a povrchů, které přijdou do styku s potravinami

Kód a objem produktu: VC6700200099, 20 l

Vlastnosti:

Cleamen 670 S má antibakteriální a protiplísňový efekt.

Složení: dle regulí (EU) 528/2012: 320 g/l didecyldimethylamonium chlorid (CAS: 7173-51-5), 20 r/l glutaraldehyd (CAS: 111-30-8). Kategorie uživatelů: PT4 – Dezinfekční prostředek v oblasti potravin a krmiv.

Pouze pro profesionální použití.

Návod k použití:

Očistěte pečlivě povrch před aplikací dezinfekce. Způsob použití: sprejem. 0,25 % roztok produktu Cleamen 670 S aplikujte na všechny povrchy sprejem. Respektujte následující kontaktní časy a koncentrace produktu s povrchem: - 15 min pro dosažení antibakteriálního efektu

- 30 min pro dosažení protiplísňového efektu

Specifikace – Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:	kapalné
Vzhled:	průhledný
Barva:	bezbarvý až mírně žlutý
pH:	přibližně 6
Bod tuhnutí (mrazu):	- 10 °C
Bod varu:	100 °C
Bod vzplanutí:	39 °C
Hustota:	přibližně 0.98 kg/l
Rozpustnost ve vodě:	rozpustný ve vodě

Skladování a likvidace:

Skladujte v suchém a dobře ventilovaném místě. Neskladujte v korozivních kovových skříňkách. Nebezpečný odpad. Chraňte před únikem do volné přírody. Likvidujte bezpečně v souladu s místními předpisy.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele:

Vyhňte se kontaktu kyseliny se zásadou. Vždy otestujte produkt nejprve na malé části povrchu.

Poradte se s prodejci CORMEN s.r.o. ohledně vhodného programu čištění a dezinfekce, který je upraven dle kontaminace a specifických podmínek společnosti. Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní list. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

datum aktualizace: 25. 6. 2019