

**CORMEN**

Karta techniczna

CLEAMEN 540

Masa: 1 L
550 ml

Kod produktu: VC540010097
VC540005599



Opis produktu:

Dezynfekcja powierzchni jak również skóry o szerokim spektrum działania bez opłukiwania. Służy do dezynfekcji powierzchni, narzędzi oraz skóry w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia i innych zakładach wymagających zwiększonej dezynfekcji. Nadaje się do dezynfekcji narzędzi, łóżek, obuwia gumowego, instrumentów laboratoryjnych, urządzeń do pakowania próżniowego, pakowarek, ekoskóry, tworzyw sztucznych, laminatów, powierzchni ze stali nierdzewnej i technologii. Produkt przeznaczony do bezpośredniego stosowania, posiada doskonałe działanie dezynfekujące o szerokim spektrum działania. Nie zawiera aldehydów, nie jest perfumowany. Do użytku profesjonalnego.

Produkt spełnia normy: EN 13727, MRSA, EN 1276, EN 14561, EN 14562, EN 13624, EN 1650, EN 14476 wirusy z otoczką, EN 1500




Obszar zastosowania PT: 1, 2, 4. Zastosowanie profesjonalne i konsumenckie.

Spektrum działania dezynfekującego: Bakteriobójczy (0,5-3 min), grzybobójczy (60 min), lewurobójczy (2 min), wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (3 min), MRSA (2 min), higieniczne mycie rąk (3 ml / 60 s).

Aktywna substancja biobójcza (a/100a): Ethanol (CAS: 64-17-5): 25.8a. Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS:

Zastosowanie:

Nanieść na dezynfekowane miejsca spryskiwaczem mechanicznym, nie wycierać naniesionej dezynfekcji. Zdezynfekowane powierzchnie, które mają bezpośredni kontakt z żywnością opłukać wodą po określonym czasie. Środek może być również stosowany do dezynfekcji zanurzeniowej, np. do dezynfekcji środków pomocniczych w salonach barberskich, fryzjerskich, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu itp. Zdezynfekowane narzędzia należy pozostawić zanurzone w koncentracji zgodnie z zalecanym czasem działania (patrz tabela) i przed użyciem opłukać wodą. Zużycie: 10 ml/m².

					
	A	MRSA	V	(V)	(B)
	0,5-3 min	2 min	60 min	2 min	3 min
pH 6,5-7,0					

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Stan skupienia: Płyn
pH: 5,0-6,0
Kolor: jasnobrązowy
Zapach: Charakterystyczny



Instrukcje dotyczące przechowywania:

> 5 °C < 25 °C. Chronić przed mrozem.

CORMEN s.r.o.
Průmyslová 1420
Bystřice nad Pernštejnem
593 01



UWAGA.

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwalniania do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/ pojemnik usuwać do punktu selektywnego odpadów do części odpadów niebezpiecznych.

Środki biobójcze należy używać w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Producent:

CORMEN, s.r.o., Věchnov 73, Věchnov, 593 01, Czech Republic

Tel: +420 565 400 300

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Opracowano, w dniu: 29.8.2022