



KARTA TECHNICZNA

CLEAMEN 591

Opis produktu:

CLEAMEN 591 to bezaldehydowy środek dezynfekujący o bardzo dobrej skuteczności i doskonałej kompatybilności materiałowej. Idealny do stosowania w przemyśle spożywczym, opiece zdrowotnej, przemyśle i innych zakładach wymagających wyższego reżimu dezynfekcji, np. w sklepach detalicznych, hotelach, studiach fitness, wellness.

ZASTOSOWANIE:

Rozcieńczyć w zależności od aplikacji. Zawsze przygotowywać świeże roztwory i wymieniać, jeśli roztwór jest widocznie zanieczyszczony. Najpierw usunąć zanieczyszczenia z powierzchni. Nanieść roztwór dezynfekujący za pomocą opryskiwacza mechanicznego, na większych powierzchniach za użyciem wiadra i szmatki/mopa. Użyć 30-50 ml/m², aby dokładnie zwilżyć i pozostawić na 1-15 minut (w zależności od potrzeb). Powierzchnia musi pozostać zwilżona przez cały zalecany czas kontaktu. Następnie spłukać wodą lub pozostawić do wyschnięcia. Zdezynfekowane powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, należy spłukać wodą pitną. Mycie podłóg nie jest konieczne, chyba że mają być one woskowane lub polerowane.

Obszar zastosowania PT: 2, 4. Do użytku profesjonalnego.

Produkt spełnia normy: EN 1276, EN 13697, EN 14561, EN 16615, EN 1650, EN 14562, EN 14476 wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych, EN 16777.

Spektrum działania dezynfekującego: bakteriobójczy A (1-15 min), lewurobójczy (V) (5-15 min), wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (B) (5 min).

Aktywna substancja biobójcza (g/100g): Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1) 3,3g; Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) (CAS: 7173-51-5) 3,3g; Alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)) (CAS: 85409-23-0) 3,3g.

Właściwości fizyczne i chemiczne:

Stan skupienia:	Płyn
pH:	5,5 – 8,5
Kolor:	Jasnobrązowy
Zapach:	Charakterystyczna

Instrukcje dotyczące przechowywania:

5 °C < 25 °C. Chronić przed mrozem.





NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawiera: Chlorek didecylo(dimetylo)amoniowy, Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), Alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14))

Środki biobójcze należy używać w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie.



			
	A	(V)	(B)
	1-15 min	5-15 min	5 min
ml / 1 l	5-30	2-15	20
pH 5,5- 8,5			



Spektrum działania dezynfekującego:

Branża spożywcza, przemysłowa i instytucjonalna Przetestowano zgodnie z normami europejskimi (EN)					
Norma		Bakteriobójczy			
EN 1276	Badane szczepy: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538 E. hirae ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442				
Wynik	1,0%	0,3 g/l	BSA	5 min	
Wynik	3,0%	10 g/l	Mleko odtłuszczone	5 min	
Wynik	0,5%	10 g/l	Sacharoza	5 min	
Wynik	1,0%	10 g/l	Ekstrakt drożdżowy	5 min	

EN 1276	Badane szczepy: L. monocytogenes ATCC 15313 a S. typhimurium ATCC				
Wynik	0,5%	0,3 g/l	BSA	5 min	

EN 13697	Badane szczepy: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538 E. hirae ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442				
Wynik	2,0%	0,3 g/l	BSA	5 min	

EN 13697	Badane szczepy: L. monocytogenes ATCC 15313				
Wynik	1,0%	0,3 g/l	BSA	5 min	

EN 13697	Badane szczepy: S. typhimurium ATCC 13311				
Wynik	1,5%	0,3 g/l	BSA	5 min	

EN 14561	Badane szczepy: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538 E. hirae ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442				
Wynik	2,0%	0,3 g/l	BSA	15 min	

EN 16615	Badane szczepy: S. aureus ATCC 6538 E. hirae ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442				
Wynik	2,0%	0,3 g/l	BSA	15 min	



Branża spożywcza, przemysłowa i instytucjonalna
Przetestowano zgodnie z normami europejskimi (EN)

Norma		Lewurobójczy		
EN 1650	Badane szczepy: C. albicans ATCC 10231			
Wynik	0,2%	0,3 g/l	BSA	5 min

EN 13697	Badane szczepy: <i>C. albicans</i> ATCC 10231				
Wynik	1,5%	0,3 g/l	BSA	15 min	

EN 16615	Badane szczepy: <i>C. albicans</i> ATCC 10231				
Wynik	1,0%	0,3 g/l	BSA	5 min	

EN 14562	Badane szczepy: <i>C. albicans</i> ATCC 10231				
Wynik	1,5%	0,3 g/l	BSA	15 min	

Dziedzina medyczna
Przetestowano zgodnie z normami europejskimi (EN)

Norma		Bakteriobójczy		
EN 13727	Badane szczepy: E. coli ATCC 10536, S. aureus ATCC 6538 E. hirae ATCC 10541, P. aeruginosa ATCC 15442			
Wynik	2,0%	0,3 g/l	BSA	5 min

EN 13697	Badane szczepy: <i>E. coli</i> ATCC 10536, <i>S. aureus</i> ATCC 6538 <i>E. hirae</i> ATCC 10541, <i>P. aeruginosa</i> ATCC 15442				
Wynik	2,0%	0,3 g/l	BSA	5 min	

EN 16615	Badane szczepy: <i>S. aureus</i> ATCC 6538 <i>E. hirae</i> ATCC 10541, <i>P. aeruginosa</i> ATCC 15442				
Wynik	1,0%	0,3 g/l	BSA	15 min	



Dziedzina medyczna				
Przetestowano zgodnie z normami europejskimi (EN)				
Norma		Lewurobójczy		
EN 13624	Badane szczepy: C. albicans ATCC 10231			
Wynik	0,5%	0,3 g/l	BSA	1 min

EN 13697	Badane szczepy: C. albicans ATCC 10231			
Wynik	1,5%	0,3 g/l	BSA	15 min

EN 16615	Badane szczepy: C. albicans ATCC 10231			
Wynik	1,0%	0,3 g/l	BSA	5 min

Dziedzina medyczna				
Przetestowano zgodnie z normami europejskimi (EN)				
Norma	Wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych			
EN 14476	Badane szczepy: Vaccinia ankara			
Wynik	2,0%	0,3 g/l	BSA	5 min

EN 14476	Badane szczepy: Vaccinia ankara			
Wynik	0,5%	0,3 g/l	BSA	5 min

EN 16777	Badane szczepy: Vaccinia ankara			
Wynik	3,0%	0,3 g/l	BSA	5 min
Wynik	2,5%	0,3 g/l	BSA	15 min