



Technický list

CLEAMEN 241

Objem: 5,5 kg Kód výrobku: VC241055097
0



Popis výrobku:

UFI: TQJ0-20Q5-D004-3C6S

Tekutý prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin připálenin z konvektomatů, sporáků, grilů, fritéz, částí vzduchových filtrů a podobně.

Návod k použití:

Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím. Tlakovým rozprašovačem naneste přípravek na znečištěná místa (nahřátá na 40-50°C v případě, že to zařízení umožňuje) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 15 minut. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle a zástěru. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

Spotřebitelské a profesionální použití.

dávka	míra znečištění		
	●	●●	●●●
doba (min.)	5	10	15

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina
pH: 13,5
Barva: Bez barvy
Vůně: Charakteristický



Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
5,5 kg	<u>1</u>	<u>32</u>	<u>4</u>	<u>128</u>

0

Složení:

NEBEZPEČÍ.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 9.2.2023